



PROTHESE / ORTHESE / FOURNITURES POUR HANDICAPES PHYSIQUES

NOTICE D'ENTRETIEN DES HOUSSES 3D AMOVIBLES



- Retirer délicatement la housse.
- Se lave en machine à 30°.
- Mettre un cycle d'essorage très lent ou laisser sécher à l'air libre.
- Repositionner la housse par l'intermédiaire des boutons pressions.

NE PAS METTRE AU SECHE LINGE

